Instructions succinctes

Tondeuse à cheveux professionnelle (accu/secteur)

⚠ Merci de lire le chapitre “Sécurité” du mode d’emploi avant de commencer.

Vue d‘ensemble / Volume de livraison

1 Tondeuse à cheveux
2 Station de rechargement
3 Embout de peigne 4–6 mm
4 Embout de peigne 7–9 mm
5 Embout de peigne 10–12 mm
6 Embout de peigne 18 mm
7 Embout de peigne 24 mm
8 Embout de peigne 30 mm
9 Embout de peigne fonction de désépaississement (Capot de protection)

Rechargement

1. Posez la station de rechargement sur une surface plane.
2. Reliez le bloc secteur avec la station de rechargement.
3. Enfichez le bloc secteur dans une prise facile d‘accès.
4. Posez l‘appareil sur le socle de recharge de manière à créer un contact de charge. L‘écran d‘affichage devient rouge et l‘icône-prise reste allumée pendant toute la durée du chargement (elle ne clignote pas) et indique que la recharge est en cours. Dès que le niveau de chargement atteint env. **10 %**, l‘écran d‘affichage devient alors bleu. Les batteries sont complètement chargées lorsque l‘écran d‘affichage indique **100 %** en permanence. Après avoir débranché le bloc d‘alimentation ou retiré l‘appareil du socle de recharge, l‘écran d‘affichage s‘éteint. La durée de fonctionnement de l‘appareil avec des batteries complètement chargées est d‘ env. 70 minutes.
5. Avec cette tondeuse à cheveux, il vous est possible d‘effectuer une recharge rapide. Celle-ci dure 5 minutes ; après une recharge rapide, l‘appareil peut fonctionner env. 5 minutes.

Utilisation

Vous pouvez utiliser la tondeuse à tout moment sur secteur indépendamment de l‘état de chargement du paquet d‘accus.

1. Assurez-vous, pour le fonctionnement sur secteur, que l‘appareil est coupé.
2. Le cas échéant, enlever le câble d‘alimentation du chargeur et le brancher directement à l‘appareil.
3. Enfichez le bloc secteur dans une prise facile d‘accès.
4. Mettre le verrouillage sur ○ et allumer l‘appareil à l‘aide de l‘interrupteur marche/arrêt ⏻.
5. Après utilisation, mettre le verrouillage sur ● pour éviter une mise en marche accidentelle.

Couper les cheveux

1. Démêlez bien les cheveux.
2. Posez une serviette ou une cape autour du cou et de la nuque afin d‘éviter que des restes de cheveux tombent dans le col.
3. Commencez la coupe de cheveux dans la nuque ou sur les côtés et coupez dans le sens du milieu de la tête. Coupez ensuite la partie avant des cheveux dans le sens du milieu de la tête.
4. Tenez l‘appareil de façon à ce que le côté plat de l‘embout de peigne repose sur la tête (pour les embouts 16–18 mm, 22–24 mm et 28–30 mm, cette partie est biseautée). Conduisez alors l‘appareil régulièrement à travers les cheveux.
5. Coupez si possible dans le sens contraire à celui de la pousse des cheveux.
6. Afin de saisir tous les cheveux, passez plusieurs fois à travers les cheveux.
7. Peignez toujours ensuite les cheveux bien à fond.

Désépaissir les cheveux

1. Utilisez l’embout de peigne avec la fonction de désépaississement afin de réduire le volume des cheveux sans modifier la longueur.

Couper les contours et la barbe

1. Utilisez l‘appareil sans embout de peigne, seulement avec l‘embout pour couper les cheveux si vous souhaitez couper les cheveux très courts ou la barbe et les contours.
2. Grâce au bouton coulissant de réglage des longueurs de coupe, il vous est possible de régler, avec précision, la longueur de coupe ente 0,8 et 2,8 mm.
3. Poussez le bouton de réglage des longueurs de coupe de manière à le placer précisément sur la position souhaitée.

REMARQUE : Veuillez tenir compte du fait que ces longueurs de coupe ne sont atteintes que si l’appareil est tenu avec le bon angle par rapport à la surface de la peau.

Période de promotion : 11/2014